

SDカードに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## Gアプリを操作する

### 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[指] 「SDカードを入れる／取り出すには」 A-33


### 2 ■ Gアプリ一覧画面を表示している場合

：Gアプリ一覧画面が表示されます。

### ■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／ 画像再生画面／動画再生を表示している場合

[指] 「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」 A-29

Gアプリ一覧画面(例)



### 3 起動するGアプリをタッチする。

：Gアプリの画面に切り替わり、SDカード内のGアプリが起動します。