

ルート表示中の画面について	B-44
アイコンについて	B-44
<b>電子コンパスについて</b>	<b>B-45</b>
クイックメニューから電子コンパスの ON/OFFを切り換える	B-45
設定のメニュー画面から電子コンパスの ON/OFFを切り換える	B-46
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	B-47
<b>電子コンパスを最適化する</b>	<b>B-48</b>
クイックメニューから最適化を実行する	B-48
設定のメニュー画面から最適化を実行する	B-49
<b>文字の入力方法について</b>	<b>B-50</b>
ひらがな/カタカナ/漢字/英数/数記を 入力する	B-50
ページ戻し/ページ送りをする	B-52
<b>数字の入力方法について</b>	<b>B-53</b>

## 目的地を探す

## C-1

自宅周辺から目的地を探す	C-2
地図から目的地を探す	C-3
住所から目的地を探す	C-4
電話番号から目的地を探す	C-7
施設の名前から目的地を探す [50音]	C-9
順番を並び替えて表示する	C-12
施設のジャンルから目的地を探す	C-13
周辺にある施設から目的地を探す	C-15
表示できる施設	C-18
登録地点から目的地を探す	C-20
登録地点の並び替えをする	C-22
目的地履歴から目的地を探す/削除する	C-23
郵便番号から目的地を探す	C-25
SDメモリーカードから目的地を探す	C-26
緯度・経度から目的地を探す	C-28
コードから目的地を探す (まっがるコード(MGコード))	C-30
まっがるコード(MGコード)の更新した データを使用する	C-31

## ルートを探索する

## D-1

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
<b>1ルート探索/複数ルート探索をする</b>	<b>D-4</b>
ルート設定の流れ	D-4
1ルート探索をする	D-6
複数ルート探索をする	D-8
ルートを変更する	D-9

出発地/目的地の変更	D-9
経由地の追加	D-11
経由地の変更/削除	D-14
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-14
探索条件の変更	D-15
<b>再探索をする</b>	<b>D-16</b>
迂回探索をする	D-17
ルート案内をストップ/スタートする	D-18
現在のルートを表示する	D-19
シミュレーション走行をする	D-20
現在のルートを保存/削除する	D-21
現在のルートを保存する	D-21
現在のルートを削除する	D-21
保存したルート呼び出す/削除する	D-22
SDメモリーカードからルート探索をする	D-23

## 情報を見る・設定する

## E-1

GPS情報を見る	E-2
クイックGPSの設定をする	E-3
走行状態を確認する	E-4
エコドライブ情報について	E-5
エコドライブの設定をする	E-6
評価履歴を見る	E-7
評価履歴を削除する	E-8
グラフ表示で見る	E-9
走行軌跡を使う	E-11
走行軌跡の表示/非表示/確認/削除する	E-12
登録地点の編集/見る	E-14
フォルダ名を編集する	E-18
登録地点の並び替えをする	E-19
登録地点の地図を呼び出す	E-20
登録地点のマークを変える	E-21
登録地点を削除する	E-22
登録地点情報の書き出し/書き替え/ 追加について	E-23
登録地点情報を全て書き出す/全て書き替える	E-24
登録地点情報を選んで書き出す/追加する	E-26
SDメモリーカードから地点を登録する	E-30
GPSログを使う	E-33
GPSログをスタート/ストップする	E-33
GPSログを設定する	E-34

## 各種設定をする

## F-1

平均速度を設定する	F-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
基本表示の設定をする	F-6
昼夜切り換え/地図の色を設定する	F-8