

他のモードからNAVIモードに切り換える

1

■ 音楽再生画面を表示している場合

- ① **現在地に戻る** をタッチする。

: 音楽はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

(例) 音楽再生画面



■ テレビ視聴(ワンセグ)/画像再生/動画再生画面を表示している場合

- ① 画面をタッチする。

- ② **現在地に戻る** をタッチする。


: 音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※画像再生の場合は音声はできません。

(例) テレビ視聴(ワンセグ)画面



お知らせ

- 各モードの音声/音楽を止めたい場合は、モード選択画面で **AVオフ** をタッチする、または地図画面に表示されるAVワンタッチボタンを操作してAV同時動作を終了してください。  
 「(AV同時動作を終了する)」 G-14