

各メニュー一覧について

トップメニュー(☞ B-23)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニューの一覧が表示されます。

目的地のメニュー画面

- ☞ **メニュー** → **目的地** をタッチ
☞ C-1





ルートのメニュー画面

- ☞ **メニュー** → **ルート** をタッチ
☞ D-1



情報のメニュー画面

- ☞ **メニュー** → **情報** をタッチ
☞ E-1



設定のメニュー画面

- ☞ **メニュー** → **設定** をタッチ
☞ F-1

