

内蔵電池使用時のメニュー画面について

内蔵電池を使用して本機の電源を入れた場合は、表示されるクイックメニューが変わります。

歩行モード“ON”時



クイックメニュー

歩行モード をタッチすると、歩行モードボタンの表示灯が点灯し、歩行モードがONになります。[図] B-41

歩行モード“OFF”時



クイックメニュー

“ルート案内中”で歩行モード“ON”時



クイックメニュー

設定を終える

設定を終えるには下記操作を行います。

1

戻る / **現在地に戻る** をタッチする。

■ 1つ前の画面に戻る場合

① **戻る** をタッチする。

: タッチすることにより1つ前の画面に戻ります。

■ 現在地画面を表示する場合

① **現在地に戻る** をタッチする。

: 現在地画面を表示します。

