

# 地図表示を縦に切り換える

家庭動作／電池動作で地図を表示している場合、地図表示を縦または横に切り換えることができます。  
※縦横地図切り換え設定の“自動”または“手動”は[F-14]を参考にしてください。

## 1 家庭動作または電池動作で本機の電源を入れる。

[F]「動作の種類と制限について」B-4

[F]「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 地図を縦に表示させる。

### ■ 縦横地図切り換え設定で“手動”を選択している場合

#### ① [C] をタッチする。


：地図が横表示から縦表示へと変わります。

※タッチするたびに地図が縦表示または横表示と切り換わります。

(例) 地図横表示画面



(例) 地図縦表示画面



### ■ 縦横地図切り換え設定で“自動”を選択している場合

：本体を縦向きに変えると、自動で地図が横表示から縦表示へと変わります。  
横表示に切り換えたい場合は、本機を横向きにしてください。

#### お知らせ

- 縦横地図切り換え設定で“自動”に設定していても、本機が地面に対して平行なときなど、環境によって切り換わらない場合があります。
- 縦横地図切り換え設定で“自動”に設定した場合、本機パネルのPanasonicマークが左側になるように向きを変えてください。

#### お知らせ

- 縦表示は地図画面のみとなります。
- 画面の表示に合わせて、情報バーやボタンの位置が異なります。
- 縦表示のときに車動作にすると、自動的に横表示に切り換わります。