

歩行モードについて

電池動作のとき、歩行モードへ切り換えることができます。

歩行モードを使用する／しないを切り換える

1 電池動作で本機の電源を入れる。

☞ 「内蔵電池で使用する」 A-23、☞ 「動作の種類と制限について」 B-4

2 歩行モードを使用する／しないを切り換える。

■ 歩行モードを使用する場合

① **メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

：**歩行モード** の表示灯が点灯します。

クイックメニューに **ルート表示** と **電子コンパス** が表示されます。

お知らせ

- 車載用でルート案内をしている場合、歩行モードに切り換えると、そのルート案内は消去されます。
- **歩行モード** の表示灯を点灯させると、電子コンパス機能を選択することができます。
☞ 「電子コンパスについて」 B-45



■ 歩行モードを使用しない場合

① **メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

：**歩行モード** の表示灯が消灯します。

クイックメニューの **ルート表示** と **電子コンパス** が消え、 **右画面** が表示されます。

※ **歩行モード** をタッチするたびに表示灯が点灯／消灯します。

歩行モード時の機能制限

	マップ マッチング	自動再探索	到着予想時刻表示	電子コンパス
歩行モードON (表示灯点灯時)	×	×	×	使用可能
歩行モードOFF (表示灯消灯時)	○	○	○	使用不可

○：する ×：しない

お願い 歩行モードでルートを表示させて通行する場合、周囲の状況を確認し、実際の交通規制標識、標示などに従ってください。