

# コードから目的地を探す(まっぷるコード(MGコード))

目的地  
を探す

( )コードから目的地を探す(まっぷるコード(MGコード))

## お知らせ まっぷるコード(MGコード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7～8桁のコードナンバーです。本機では、まっぷるコード(MGコード)を入力するとその施設などの位置を地図上で確認し目的地に設定することができます。
- まっぷるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。
- まっぷるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をすることは限りません。
- まっぷるコード(MGコード)で検索した施設などの名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぷるコード(MGコード)は平成24年3月現在のデータのため、それ以降に発行されたまっぷるコード(MGコード)は検索できない場合があります。

## まっぷるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDメモリーカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

【例】「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-31

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

### 1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

【例】「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

【例】「**本機の電源を入れる**」B-8

### 2 C-20手順1に従って操作し、**まっぷるコード**をタッチする。

:まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。



### 3 数字をタッチして、コードを入力し、**SDから検索**をタッチする。

【例】「数字の入力方法について」B-53

:周辺の地図が表示されます。

(例)まっぷるコード(MGコード)入力画面

