

# 走行状態を確認する

車動作時、本機の車両センサーで走行／停車判定を確認することができます。

※家庭動作または電池動作でご使用の場合は「**車両センサー**」は暗くなり選択できません。

☞「動作の種類と制限について」B-4

1

メニュー → 情報 → **車両センサー** をタッチする。

☞ B-24

：車両センサー画面が表示されます。



2

走行状態を確認する。

## ■ GPSからの情報と自律航法による走行／停車判定の場合

：走行中のときは“走行”、停車中のときは“停車”が点灯します。

## ■ 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルの使用による走行／停車判定の場合

：車のパーキングブレーキをかけていないときは“走行”、車のパーキングブレーキをかけているときは“停車”が点灯します。

3

現在地の地図画面に戻るときは、「**現在地に戻る**」をタッチする。

### お知らせ

- 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合、車が停車中でもパーキングブレーキをかけていないときは“走行”が点灯します。
- 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用しない場合、GPS 未受信時や発進／停止を繰り返したときは、走行／停車の判定が正しく行えない場合があります。
- 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認する場合は、車を安全な場所に停車させ、パーキングブレーキをかけたときに“停車”が点灯するかを確認してください。“走行”が点灯したときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。