

② リストからSDメモリーカードに書き出し
たいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダにチェックマーク(✓印)が付
きます。

※全てのフォルダを選択する場合は、**全選択** を
タッチしてください。



□ 選択したフォルダを解除／全解除するとき

1. 解除したいフォルダをタッチ／**全解除** をタッチする。

：タッチしたフォルダのチェックマーク(✓印)または全フォルダのチェックマーク
(✓印)を消すことができます。

③ **書き出し** をタッチする。

：SDメモリーカードに登録地点を書き出し、書き
出し完了後、書き出し／追加画面が表示されます。



情報を見る。
設定する。

登録地点情報を選んで書き出す／追加する