


## 地図表示の設定をする

### 縦横地図切り換え設定をする

家庭動作／電池動作時、地図の表示を横↔縦に手動または自動で切り換える設定をすることができます。

※地図表示中の切り換え操作につきましては、「地図表示を縦に切り換える」B-40を参考にしてください。

**1** F-6手順**1**に従って操作し、**地図の設定**を選択して、タッチする。

：地図の設定画面が表示されます。



**2** **地図モード**をタッチする。

：地図モードの設定画面が表示されます。



**3** 縦横地図切換の設定をする。

■ 地図の切り換えを手動でする場合

① **手動**をタッチする。

■ 地図の切り換えを自動でする場合

① **自動**をタッチする。



**4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。