

# 現在地(自車)マークの種類を設定する

現在地(自車)マークの種類を選ぶことができます。

**1** F-6手順 **1** に従って操作し、**カーマーク設定** をタッチする。

：カーマークの設定画面が表示されます。



(現在地(自車)マークの位置を設定する)

**2** 現在地(自車)マークの種類( **矢印** / **車** / **スニーカー** / **UFO** / **ヒコーキ** / **ジェット機** / **ゴリラ** / **恐竜** ) を選択し、タッチする。

：選択したマークが設定されます。



各種設定  
をする

**3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

(現在地(自車)マークの種類を設定する)