

現在地(歩行)マークの種類を設定する

歩行モード時の現在地(歩行)マークの種類を選ぶことができます。

1

F-6手順 1 に従って操作し、
カーマーク設定(歩行モード用) をタッチする。

:カーマーク(歩行モード用)の設定画面が表示されます。



2

現在地(歩行)マークの種類(**矢印** / **車** /
スニーカー / **UFO** / **ヒコーキ** / **ジェット機**
/ **ゴリラ** / **恐竜**)を選択し、タッチする。

:選択したマークが設定されます。



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。