

## ■ トンネル出口案内の設定をする場合

ルート案内中、600 m以上のトンネルに入ると、トンネル出口までの距離を案内します。  
 ※ 600 m以上のトンネルでも音声案内しない場合があります。

- ① トンネル出口案内の設定( **する** / **しない** )  
 を選択してタッチする。

- する** をタッチしたとき

: ルート案内中に音声案内をします。

- しない** をタッチしたとき

: 音声案内をしません。



## 3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。