

地図画面からのAV操作について

AV同時動作中の地図画面から、テレビ視聴(ワンセグ)/音楽再生/動画再生の音量調整やAV同時動作の停止、各AVモードの画面への切り換えなどが行えます。

※音量調整以外の操作(テレビ(ワンセグ)の選局、音楽や動画の早戻し/早送りなど)は、地図画面から直接操作することができません。操作したい場合は、各AVモードの再生画面に切り換えて操作してください。

1

 AV同時動作中の地図画面で、AVワンタッチボタン(ボタンのイラスト部分：カラー色)をタッチする。

：同時動作中のモードの操作画面が表示されます。



(例) 音楽操作画面

音楽再生オフ をタッチすると、AV同時動作を終了します。

【**AV同時動作を終了する**】G-14
※テレビ視聴(ワンセグ)モード動作中は **テレビ視聴オフ**、動画再生モード動作中は **動画再生オフ** が表示されます。

消音 をタッチすると音声が消えます。消音の状態再度タッチすると音が出るようになります。



音楽再生画面へ をタッチすると、音楽再生モードの画面に変わります。
※テレビ視聴(ワンセグ)モード動作中は **テレビ視聴画面へ**、動画再生モード動作中は **動画再生画面へ** が表示され、各AVモードの画面に変わります。

- / + をタッチすると音量を調整することができます。

お知らせ

- 各AVモードの操作画面は、地図画面をタッチするか一定時間操作しない場合、自動的に消えます。
- AV同時動作停止中の場合は、AVワンタッチボタン(ボタンのイラスト部分：グレー色)が表示され、タッチすると、各AVモードの画面に変わります。