

AV同時動作を終了する

1

■ モード選択画面から終了する場合

- ① モード選択画面で **AVオフ** をタッチする。

：AV同時動作中の音声／音楽を終了します。

※モード選択画面については「**ナビ／AV／Gアプリの切り換えについて**」B-13をご覧ください。



■ AV同時動作中の地図画面から終了する場合

- ① AV同時動作中の地図画面で、AVワンタッチボタン(ボタンのイラスト部分：カラー色)をタッチする。

：同時動作中の各AVモードの操作画面が表示されます。

(例)音楽再生中の場合



- ② **音楽再生オフ** をタッチする。

：音楽が止まり、AVワンタッチボタン(ボタンのイラスト部分：カラー色)が(ボタンのイラスト部分：グレー色)に変わります。

※テレビ視聴(ワンセグ)モード動作中は **テレビ視聴オフ**、動画再生モード動作中は **動画再生オフ** が表示されます。

