

# 視聴エリアを変更する

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記に従って操作してください。

**1** 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。



**2** **エリア変更** をタッチする。

: 視聴エリア変更画面が表示されます。



**3** エリア変更**手動** をタッチする。

: 視聴エリア(地方)が選択可能となります。



**3** 現在地の**地方**と**県域**をタッチする。

: 選択した地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。

