

中継・系列局自動サーチ設定をする

車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」H-15

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



2 **各種設定**をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。



3 **中継・系列局サーチ**をタッチする。

：中継・系列局サーチ画面が表示されます。



4 中継・系列局自動サーチの設定をする。

■ 自動でサーチする場合

① **する**をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチが起動します。

■ 自動でサーチさせない場合

① **しない**をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。



5 設定を終わるには、**戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。