



音楽再生

表示部について	1-2
音楽を聴く	1-3
再生を一時停止または早戻し／早送りする	1-4
再生を一時停止する	1-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	1-4
早戻し／早送りをする	1-4
音楽再生中にリストを表示する	1-5
リストで選曲する	1-6

表示部について

再生画面(例)



① **全曲再生／アルバム再生／アーティスト再生**の状態を表示

② **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン
選曲／再生の状態を表示します。

③ **再生中リスト** ボタン
再生中の曲があるリストとは別のリストを表示している場合、再生中の曲があるリストを表示します。

④ **モード** ボタン
モード選択画面を表示します。
[例] B-13

⑤ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 消音
[例] G-8

⑥ **リスト画面**
曲名／アルバム名／アーティスト名が表示されます。
※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールすることができます。
[例] I-6

⑦ **スクロールバー**
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。

⑧ **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。

⑨ **音楽選択** ボタン
音楽リスト画面に戻ります。

⑩ **再生時間表示**

⑪ **◀▶** ボタン(トラック)
好きな曲を選びます。
[例] I-4

⑫ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
タッチするたびに
▶▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) →
と換わります。
[例] I-4

⑬ **ランダム** ボタン
曲を順序不同で再生します。
[例] G-11

⑭ **リピート** ボタン
現在再生中の曲を繰り返し再生します。
[例] G-10

⑮ **スライドバー**
曲の再生状態を表示します。スライドバーをタッチすると、タッチした位置から再生を開始します。
[例] I-4

⑯ **タイトル名／アルバム名／アーティスト名**表示

音楽を聴く

SDメモリーカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。[P]「SDメモリーカードについて」A-25
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、500ファイル(曲)までです。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

[P]「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-28

[P]「**本機の電源を入れる**」B-8

2 音楽再生モードにする。

[P]「NAVI/AV/Gアプリの切り換えについて」B-13

3 再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

: 曲(トラック)の再生が始まります。



お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。

再生を一時停止または早戻し／早送りする

再生を一時停止する

1 (一時停止)をタッチする。

：再生を停止します。

※  が  に変わります。

■ 再び再生を始める場合

① (再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生をはじめます。

※  が  に変わります。

(例)一時停止状態画面



好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1 / (トラック)をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

① を2回タッチする。*


※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

① をタッチする。

トラック名



*印…曲が再生されてから1秒以内に  側を1回タッチしても前の曲に戻ります。

お知らせ リスト画面より選択することもできます。
【[音](#)】「リストで選曲する」I-6

早戻し／早送りをする

1 画面下のスライダーをタッチする。

：タッチした位置から再生を開始します。



お知らせ スライダーから手を離れたところで再生を始めます。

音楽再生中にリストを表示する

1

音楽再生中に **音楽選択** をタッチする。

：再生中リスト画面が表示され、再生中の曲名の左側に ▶ が表示されます。

※各リスト画面で再生中の曲以外の曲名を表示している場合は、**再生中リスト** をタッチし ▶ の曲名をタッチすると、再生途中の状態で再生画面が表示されます。

(例)再生画面



(例)再生中リスト画面



音楽再生

〔再生を一時停止または早戻し／早送りする〕／〔音楽再生中にリストを表示する〕

リストで選曲する

1

音楽選択 をタッチする。

：音楽リスト画面が表示されます。音楽再生中の場合は、再生中リスト画面が表示されます。



2

リスト内から聴きたい曲(トラック)を選び、タッチする。

■ 全曲リストから選ぶ場合

- ① 再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

(例)全曲リスト



■ アルバムリストから選ぶ場合

- ① **アルバム** をタッチする。

：アルバムリストが表示されます。

(例)全曲リスト画面



- ② アルバムリストから再生させたいアルバムを選びタッチする。

：アルバム内の曲リストが表示されます。

(例)アルバムリスト画面



- ③ リストから再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

：曲(トラック)の再生が始まります。

(例)曲リスト画面



■ アーティストリストから選ぶ場合

① **アーティスト** をタッチする。

: アーティストリストが表示されます。

② アーティストリストから再生させたい
アーティストを選びタッチする。

: アーティスト内の曲リストが表示されます。

③ リストから再生させたい曲(トラック)を
選びタッチする。

: 曲(トラック)の再生が始まります。

(例)全曲リスト画面



(例)アーティストリスト画面



(例)曲リスト画面



お知らせ

- 再生中の曲があるリストとは別のリストを表示している場合、**再生中リスト** をタッチすると再生中のリストに戻ります。
- 再生中の曲があるリストを表示している場合は**再生中リスト** をタッチすることができません。