

再生を一時停止または早戻し／早送りする

再生を一時停止する

1 (一時停止)をタッチする。

：再生を停止します。

※  が  に変わります。

■ 再び再生を始める場合

① (再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生をはじめます。

※  が  に変わります。

(例)一時停止状態画面



好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1 / (トラック)をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

① を2回タッチする。*


※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

① をタッチする。

トラック名



*印…曲が再生されてから1秒以内に  側を1回タッチしても前の曲に戻ります。

お知らせ リスト画面より選択することもできます。
【音】「リストで選曲する」I-6

早戻し／早送りをする

1 画面下のスライダーをタッチする。

：タッチした位置から再生を開始します。



お知らせ スライダーから手を離れたところで再生を始めます。