

音楽再生中にリストを表示する

1

音楽再生中に **音楽選択** をタッチする。

：再生中リスト画面が表示され、再生中の曲名の左側に ▶ が表示されます。

※各リスト画面で再生中の曲以外の曲名を表示している場合は、**再生中リスト** をタッチし ▶ の曲名をタッチすると、再生途中の状態で再生画面が表示されます。

(例)再生画面



(例)再生中リスト画面



音楽再生

〔再生を一時停止または早戻し／早送りする〕／〔音楽再生中にリストを表示する〕