

# Gアプリを操作する

SDメモリーカード／ユーザエリアに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。[?] 「SDメモリーカードについて」A-25

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

[?] 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

[?] 「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 Gアプリモードにする。

[?] 「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

## 3 SDメモリーカードまたはユーザエリアを選択する。

### ■ SDメモリーカード内のファイル进行操作させたい場合

① [?] メディア切換 をタッチする。

※すでに [?] メディア切換 の [SD] が緑色に点灯している場合は、SDメモリーカードが選択されています。



### ■ ユーザエリア内のファイル进行操作させたい場合

① [?] メディア切換 をタッチする。

※すでに [?] メディア切換 の [ ] が緑色に点灯している場合は、ユーザエリアが選択されています。