

4

起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

: Gアプリが起動し、Gアプリのメイン画面が表示されます。



5

モード選択画面に戻るときは、**Gアプリ選択** → **モード** をタッチする。

※ Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面では **Gアプリ選択** が表示されない場合があります。 **Gアプリ選択** が表示されない場合は、 **戻る** をタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。