

初期設定一覽

各種設定初期状態は下記のとおりです。

ナビゲーション

画面表示	進行方向を上 スケール=50m		
クイックメニュー	右画面=OFF エコドライブ*1=OFF ルート表示*2=OFF 電子コンパス*2=ON 歩行モード*3=OFF		
情報	GPS情報	クイックGPS=ON	
	エコドライブ設定	評価履歴=残す エコドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する エコ速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する	
	走行軌跡	軌跡の記録=ストップ	
	GPSログ	GPSログの記録=ストップ GPSの記録間隔=5秒	
設定	到着予想	平均速度を自動で設定=する ※平均速度を自動で設定“しない”にすると、一般道路/国道/有料道路が設定可能となります。 一般道路=35km/h 国道=45km/h 有料道路=80km/h	
	探索条件	探索条件=自動 料金表示=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制を考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない	
	地図カスタマイズ	地図基本表示	道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 緯度・経度=表示しない
地図の設定		昼夜切換/地図の色	昼夜切換=時間連動 住所の色分けを表示=する
		文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
	地図モード	地図モード=進行方向 縦横地図切換=手動 3D地図視角調整=10目盛 中左から1目盛目	


* 1印…車動作、家庭動作時のみ

* 2印…電池動作時(歩行モードON)のみ

設定	地図カスタマイズ	右画面に地図表示	右地図の表示=しない	
		文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する	
		地図モード	地図モード=進行方向 3D地図視角調整=10目盛 中左から1目盛目	
		カーマーク設定	カーマークの設定=矢印	
		カーマーク設定(歩行モード用)	カーマークの設定=スニーカー	
設定	地図ボタン表示	メイン地図	コンパス=表示する モード=表示する 道路切換=表示する スケール=表示する AVワンタッチ=表示する	
		右地図	コンパス=表示する スケール=表示する	
		縦地図	コンパス=表示する モード=表示する 道路切換=表示する スケール=表示する AVワンタッチ=表示する	
設定	ルート案内	全ルートを表示=する ルート色=黄色 ルート情報を表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューを表示=する 交差点拡大図を表示=する 交差点情報を表示=する ETCレーンを表示=しない 盗難多発地点警告=する 事故多発地点警告=する 方面看板を表示=する リアル3Dを表示=する 自動再探索時のアラーム=する オートデモスタート=しない*4		
		ランドマーク	ランドマーク設定=なし	
		音声案内	ルート案内音量=7目盛中左から5目盛目 合流案内=案内中 踏み切り案内=案内中 専用レーン案内=しない トンネル出入口案内=しない	
		電子コンパス	ON*2	

* 3印…電池動作時のみ

* 4印…家庭動作時のみ

【】動作の種類と制限について】B-4