

故障かな?と思ったら……………M-50

サ

再探索

再探索をする……………D-16

再探索をする(歩行モード)……………B-43

シガーライターコード(12V車対応)で

使用する……………A-22

市街地図(詳5m/詳12m/詳25m

スケール)の収録エリア……………M-62

自転車マーク

位置を設定する……………F-15

種類を設定する……………F-17, F-18

システムアップについて……………M-66

施設情報

ジャンルから探す……………C-13

周辺にある施設から探す……………C-15

名前で探す [50音]……………C-9

表示できる施設……………C-18

自宅

自宅周辺の地図を表示する……………C-2

自宅までのルートを探索する……………B-35

登録する……………B-28

シミュレーション走行……………D-20

車速感応タイプ走行規制……………B-6

縮尺スケール……………B-16

主電源スイッチ……………A-21

仕様……………M-73

使用できるSDメモリーカード……………A-26

省電力設定……………M-5

初期化

データを初期化(消去)する……………M-11

ユーザエリアを初期化(消去)する……………M-24

初期設定一覧……………M-68

自律航法……………A-20

新規開通道路……………B-38, F-4, F-21, M-39

スクロール

地図スクロール……………B-20

微調整……………B-22

スマートIC……………F-4

スライドショー……………J-4

セキュリティコード……………M-7

設定

3D地図の角度を調整する……………F-13

エコドライブの設定をする……………E-6

音声案内の音量を調整する……………F-33

画面消し設定をする……………M-5

基本表示の設定をする……………F-6

クイックGPSの設定をする……………E-3

現在地(自転車)マークの位置を設定する……………F-15

現在地(自転車)マークの種類を設定する……………F-17

現在地(歩行)マークの種類を設定する……………F-18

セキュリティコードを設定する……………M-8

縦横地図切り換え設定をする……………F-14

地図表示の設定をする……………F-12

地図ボタン表示の設定をする……………F-19

昼夜切り換え/地図の色を設定する……………F-8

平均速度を設定する……………F-2

右画面設定……………B-37, F-9

文字表示の設定をする……………F-10

ランドマーク表示の設定をする……………F-31

ルート案内画面の設定をする……………F-20

ルート設定について……………D-2

ルート探索条件の設定をする……………F-3

走行軌跡……………E-11

走行状態を確認する……………E-4

走行中の操作制限について……………B-6

相談窓口……………M-72

タ

縦横地図切り換え……………B-40

探索

1ルート探索……………D-6

SDメモリーカードからルート探索をする……………D-23

迂回探索……………D-17

現在地から自宅までのルートを探索する……………B-35

現在地から目的地までのルートを探索する……………B-36

再探索……………D-16

複数ルート探索……………D-8

ルート探索条件の設定をする……………D-15, F-3

地図

3D地図画面について……………B-12

地図画面の見かた……………B-10

地図画面を表示する……………B-8

地図更新について……………M-13

地図ソフトについて……………M-36

地図に表示される記号……………M-29

地図表示(方位)を切り換える……………B-18

地図を拡大/縮小する……………B-16

テナント情報……………3

地図更新ID……………M-12

地点

書き出し/書き替え/追加について……………E-23

書き出す/追加する……………E-26

全て書き出す/全て書き替える……………E-24