

- ① **ボタン(電源)**
- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。
 - ☞ B-8
 - 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時)
 - ☞ L-9
- ② **ヘッドホン端子**
市販のヘッドホンを接続します。
☞ L-63
- ③ **SDカード挿入口**
☞ A-27
- ④ **VICSアンテナ端子**
付属のVICSアンテナを接続します。
☞ 取付説明書 [VICSアンテナ用]
- ⑤ **ブレーキセンサー端子**
パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
☞ 取付説明書 [配線用]
- ⑥ **DC入力5 V端子**
付属のシガーライターコード(12 V車対応)／
付属のACアダプターを接続します。
☞ A-20、A-21、取付説明書 [配線用]
- ⑦ **GPSアンテナ内蔵部**
GPS衛星からの電波を受信します。
☞ A-16
- ⑧ **ワンセグ用ロッドアンテナ**
ワンセグを見るときにのぼして使用します。
☞ I-6
- ⑨ **リモコン受光部**
☞ 別売 SSD ポータブルカーナビゲーション用
リモコン(CA-PRSD1D)
☞ 9、L-63
- ⑩ **明るさセンサー受光部**
☞ L-14
- ⑪ **充電ランプ**
充電中または画面消し状態での充電ランプの色は異なります。
☞ A-22、L-9
- ⑫ **RECランプ**
テレビ(ワンセグ)を録画中には赤に点灯します。
- ⑬ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑭ **ワンセグ用アンテナ端子**
☞ 別売 ワンセグ用フィルムアンテナ(CA-PDTNF26D)
を接続します。
☞ 9、L-63
- ⑮ **スピーカー**
- ⑯ **GPSアンテナ端子**
☞ 別売 GPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。
☞ 9、A-18、L-63
- ⑰ **スタンド**
☞ A-23
- ⑱ **電池カバーロックスイッチ**
電池カバーを取り外すときにスライドさせます。
☞ L-15
- ⑲ **電池カバー**
☞ L-15
- ⑳ **ストラップ取付穴**
市販のストラップを取り付けることができます。

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は
☞ 「NAVIメニュー画面について」B-22をご覧ください。