


地図画面を表示する

本機の電源を入れる

1

□ (電源) を約2秒押す。


※ □ (電源) の位置につきましては「 「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力するとラストモード*画面が表示されます。

「 「 セキュリティコードが設定された状態でナビゲーションの電源を入れたとき」F-34


*印…NAVIモード／AVモードで、前回最後に選択していたモード画面。(お買い上げ時はNAVIモードが表示されます。)

※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して「」をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。




お願い


●車でご使用の場合、□ (電源) を入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。

「 別紙 取付説明書 [スタンド用]


●実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

「 「GPS衛星の電波受信と測位」A-16


●メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し





「 閉じる」をタッチしてください。

(例) 家庭動作時



お知らせ

●ラストモードで他のモード画面が表示された場合は、「 「NAVIモード／AVモードの切り換えについて」B-10に従って、表示したいモードにしてください。

●AVモードとは、音楽再生(「 H-1)／テレビ視聴(「 T-1)／録画番組再生(「 J-1)／画像再生(「 K-1)のことで、

●SDカードに保存したファイルを利用する場合は、□ (電源) を入れる前にSDカードを差し込んでください。