

まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっぶるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

【🔗「まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

【🔗「(AVモードを終了する)」G-11

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【🔗「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【🔗「(本機の電源を入れる)」B-8

2 C-24手順1に従って操作し、 🔍(まっぶるコード)をタッチする。

：まっぶるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

3 数字をタッチして、コードを入力し、 🔍SDから検索をタッチする。

【🔗「数字の入力方法について」B-43

：周辺の地図が表示されます。

(例)まっぶるコード入力画面



4 B-32手順2、3に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 上記手順3で🔍SDから検索は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。
- まっぶるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。
- SDカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぶるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっぶるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。
【🔗「まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30