



登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を選んでSDカードに書き出し(エクスポート)たり、SDカードに書き出し(エクスポート)していた登録地点を本機に追加(インポート)することができます。

※本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。


下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-25でご確認ください。

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

「**AVモードを終了する**」G-11

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。


1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

「SDカードを入れる／取り出す」A-27

「**本機の電源を入れる**」B-8

2 E-16手順1に従って操作し、**書き出し／追加**をタッチする。

：書き出し／追加画面が表示されます。




3 本機の登録地点情報を選択して書き出す(エクスポート)／SDから登録地点情報を選択して本機に追加(インポート)する。

■ 本機の登録地点情報を選択してSDカードに書き出す場合(エクスポート)

① **SDに地点情報を書き出す**をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



お知らせ 登録地点情報の書き出し(エクスポート)は、フォルダごとの書き出しとなります。本機に登録している登録地点をフォルダ分けしていない場合 **フォルダ指定なし** のみ表示されます。登録地点をフォルダ分けするには、「登録地点の編集／見る」E-16を参考にしてください。