

# 昼夜切り換え／地図の色を設定する

昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)または地図の色を選択することができます。

1

F-6手順 1 に従って操作し、  
**地図の設定** → **昼夜切り換え／地図の色** をタッチする。  
：地図の設定画面が表示されます。



2

昼夜切り換えまたは地図の色を選択する。

## ■ 昼夜切り換えを選択する場合

① 昼夜切り換え(**昼**／**夜**／**自動**)を選択し、  
タッチする。

※ **自動** を選択した場合は、明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。



## ■ 地図の色を選択する場合

① 地図の色(**ノーマル**／**道路メイン**／**ポップ**)を選択し、  
タッチする。

：地図の色／道路を強調／地域を強調した地図に  
変わります。



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。