

## 2 それぞれのページを参考に設定する。

(例) 音楽再生画面



### ① 画面の明るさ設定 ボタン

☞ 「明るさを調整する」L-2

※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。

### ② 操作設定 ボタン

☞ 「キー操作音の設定をする」L-4

☞ 「カーソル表示を変える」L-5

☞ 「50音入力方式設定をする」L-6

☞ 「音楽・画像の並び順を設定する」L-7

☞ 「画面消し設定をする」L-8\*

※カーソル表示、50音入力方式設定、画面消し設定\*を変更した場合は他のモードにも反映されます。

\*印…電池動作時のみ

☞ 「動作の種類と制限について」B-4

### ③ 案内音声割込設定 ボタン

☞ 「案内音声割込設定をする」L-10

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

### ④ AV音声出力設定 ボタン

☞ 「FMトランスミッターを設定する」L-11

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

### ⑤ 初期化 ボタン

☞ 「データを初期化(消去)する」L-13

※他のモードにも反映されます。