



音楽を聴く

SDカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。
※本機はM3U/WPL形式のプレイリストファイルによる音楽データの再生に対応しています。

本機は32 GBまでのSDカードに対応しています。【 「SDカードについて」A-24
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、3000ファイル(曲)までです。


※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。


【 「SDカードを入れる/取り出す」A-27

【 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 音楽再生モードにする。

【 「**操作したいモードに切り換える**」G-10

お知らせ

- 再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。
- M3U/WPL形式で記録されているプレイリストを再生させるには、**リスト** → **プレイリスト** をタッチしてください。【 「**プレイリストから選ぶ場合**」H-7

再生を一時停止する


1 (一時停止)をタッチする。

: 画面にを表示し、再生を停止します。

※がに変わります。

■ 再び再生を始める場合

① (再生)をタッチする。

: 画面にを表示し、再生を止めた続きから再生をはじめます。

※がに変わります。

(例)一時停止状態画面

