

## 好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1

⏮️／⏭️(トラック)をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック番号とトラック名を表示させます。

## ■ 前の曲に戻る場合

① ⏮️を2回タッチする。\*

※1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

## ■ 次の曲に進む場合

① ⏭️をタッチする。



## お知らせ

\*印…曲が再生されてから1秒以内に⏮️側を1回タッチしても前の曲に戻ります。

⏮️をタッチしてリスト画面より選択することもできます。

📄「リストで選曲する」H-6

## 早戻し／早送りをする

1

⏮️／⏭️(トラック)をタッチし続ける。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

## ■ 早戻しで戻る場合

① ⏮️側をタッチし続ける。

## ■ 早送りで進む場合

① ⏭️側をタッチし続ける。



## お知らせ

それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。