

メニュー画面


メニュー をタッチするとメニュー画面を表示します。

メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。


① **チャンネルスキャン** ボタン

チャンネルスキャン画面を表示します。
 I-10


② **チャンネルリスト** ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。
 I-13









③ **エリア変更** ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。
 I-7


④ **エリアスキャン** ボタン

エリアスキャンを実行します。
 I-9


⑤ **各種設定** ボタン

中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、予約録画結果、システム設定、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。
 「中継・系列局自動サーチ設定をする」I-19
 「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」I-20
 「起動画面の設定をする」I-21
 「放送用メモリーを削除する」I-22
 「予約録画結果を見る」I-24
 「システム設定をする」G-17
 「音声や字幕を切り換える」I-25
 「時計表示の設定をする」I-26


⑥ **お好み呼出** ボタン

お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。
 I-15

⑦ **自宅呼出** ボタン

自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。
 I-15

⑧ **録画予約** ボタン

録画予約画面を表示します。
 I-28