

時計表示の設定をする

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうか設定をすることができます。

- 1** 1-7手順**1**に従って操作し、
各種設定 → **時計** をタッチする。

：時計画面が表示されます。



- 2** 時計表示の設定をする。

■ 時計を表示する場合

- ① **する** をタッチする。

：受信画面で、操作ボタンが表示されないときは、常に表示されます。

■ 時計を表示しない場合

- ① **しない** をタッチする。

：時計を表示しません。



- 3** 設定を終わるには、**戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。