

テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
受信できないため録画できません。	電波受信状態が良くないとき。	良好な受信状態で操作してください。	I-2
録画を停止しました。	減電圧(電池残量表示が残り0)のとき。	十分な電池残量で操作してください。	A-22
	タイマー録画終了したとき。	タイマー時間が到来したため録画を終了しました。	I-32
SDカード読み中です。	SDカード差し込み直後、もしくは差し込み直後に録画が開始されたとき。	しばらくお待ちください。	—
SDカードにアクセスできませんがよろしいですか？	SDカードのデータが正しく読み書きできなかったとき。	正常にアクセスできるSDカードに交換してください。	A-25、A-27
録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。	録画 を押したとき。	録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。	—