

各部のなまえとはたらき	B-2
画像再生	
画像送りまたは画像戻し	K-3
画像を回転させる	K-3
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-4
家庭動作	B-4
画面消し	
画面消し設定	L-8
消す	L-9
表示する	L-9
キー操作音設定	L-4
軌跡	
確認	E-14
削除する	E-14
使う	E-13
表示／非表示	E-14
基本表示の設定をする	F-6
緊急警報放送	I-33
車動作	B-4
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-13
追加	D-11
変更／削除	D-13
現在地	
表示する	B-16
補正について	B-16
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を設定	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定	F-15
故障かな?と思ったら	L-40
こんなメッセージが出たときは	L-50

サ

再探索	
再探索(車動作)	D-15
市街地図(詳12m／詳25mスケール)の	
収録エリア	L-59
自車マーク	
位置を設定する	F-14
種類を設定する	F-15
システムアップについて	L-63
施設情報	
ジャンルから探す	C-14
周辺にある施設から探す	C-19
名前で探す [50音]	C-10
表示できる施設	C-22

自宅	
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-34
登録する	B-27
シミュレーション	D-19
仕様	L-71
初期化	
SDカードの初期化をする	G-15
データを初期化(消去)する	L-13
初期設定一覧	
音量調整	L-66
システム設定	L-66
出荷状態に戻す(設定のみ)	L-67
テレビ視聴(ワンセグ)／録画再生	L-66
ナビゲーション	L-65
ナビ中のAV同時動作	L-66
自律航法	A-19
スクロール	
地図スクロール	B-19
微調整	B-21
スタンド	
閉じる	A-23
開く	A-23
スマートIC	F-5
セキュリティコード	F-32
設定	
3D地図の角度を調整する	F-13
50音入力方式設定をする	L-6
FMトランスミッターを設定する	L-11
VICS表示の設定をする	E-58
エコドライブの設定をする	E-5
音楽・画像の並び順を設定する	L-7
音声案内の音量を調整する	F-29
画面消し設定をする	L-8
基本表示の設定をする	F-6
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-15
セキュリティコードを設定する	F-32
地図表示の設定をする	F-12
地図ボタン表示の設定をする	F-16
昼夜切り換え／地図の色を設定する	F-8
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-36, F-9
文字表示の設定をする	F-10
ランドマーク表示の設定をする	F-27
ルート案内画面の設定をする	F-17
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行軌跡	
確認	E-15