

# 索引

削除する	E-15
使う	E-13
表示 / 非表示	E-14
<b>走行状態確認</b>	<b>E-3</b>

## タ

### 探索

1ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-22
迂回探索	D-16
現在地から自宅までのルートを探る	B-34
現在地から目的地までのルートを探る	B-35
再探索(車動作)	D-15
複数ルート探索	D-8
ルート探索条件の設定をする	D-14, F-3

### 地図

3D地図画面について	B-15
地図画面の見かた	B-13
地図画面を表示する	B-8
地図ソフトについて	L-26
地図に表示される記号	L-19
地図表示(方位)を切り換える	B-17
地図を拡大 / 縮小する	B-12
テナント情報	3

### 地図更新

#### 地点

書き出し / 書き替え / 追加について	E-25
書き出す / 追加する	E-28
全て書き出す / 全て書き替える	E-26
地図を呼び出す	E-23
登録	B-30
並び替え	C-13, E-21
フォルダ名を編集する	E-20
編集 / 見る	E-16

### テレビ視聴(ワンセグ)

エリアスキャンをする	I-9
音声や字幕を切り換える	I-25
起動画面の設定をする	I-21
自宅チャンネルリスト / お好みチャンネル	
リストを呼び出す	I-15
視聴エリア変更を自動に戻す	I-8
視聴エリアを変更する	I-7
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	I-20
選局する	I-12
操作ボタン画面	I-2
チャンネルスキャンをする	I-10
チャンネルリストを確認 / 選局する	I-13
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19

データ放送取得画面	I-4
データ放送選択画面に戻る	I-17
データ放送を利用する	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
時計表示の設定をする	I-26
バナー表示	I-2
番組表を見る	I-14
放送用メモリーを削除する	I-22

### 電源

入れる	B-8, G-10
切る	B-9

### 電池動作

#### 動作の種類と制限について

#### 登録する

#### 登録地点情報の書き出し / 書き替え /

#### 追加について

#### 登録地点情報を選んで書き出す / 追加する

#### 登録地点情報を全て書き出す /

#### 全て書き替える

## ナ

### 並び順

AVモード	
音楽・画像の並び順を設定する	L-7
NAVIモード	
50音順 / 距離順に並び替える	C-13
登録地点の並び替えをする	C-26

### 入力

数字の入力方法について	B-43
文字の入力方法について	B-39

## ハ

### バージョン情報

### パナセンス

### 微調整(スクロール)

### 表示項目の設定

道路名 / 登録地点 / ランドマーク /	
緯度・経度 / マップコード表示	F-6

### 表示部

音楽再生	H-2
画像再生	K-2
テレビ視聴(ワンセグ)	I-2
録画再生	J-2

### 平均速度の設定

### 平面地図画面

### 別売品