

マ

まっぶるコード(MGコード)/マップコード

- コードで地点を探す……………C-35
- まっぶるコード(MGコード)の更新した
データを使用する……………C-37
- まっぶるコード(MGコード)の最新情報を
入手する……………A-30

右画面に地図/情報を表示する……………B-36

目的地(経由地)を変更

- 経由地の変更/削除……………D-13

目的地を探す

- SDカードから……………C-32
- 緯度・経度から……………C-34
- 現在地またはスクロール先の施設の
ジャンルから……………C-14
- コードから(まっぶるコード(MGコード)・
マップコード)……………C-35
- 施設のジャンルから……………C-14
- 施設の名前から……………C-10
- 住所から……………C-4
- 周辺にある施設から……………C-19
- 地図から……………C-3
- 地名から……………C-30
- 電話番号から……………C-8
- 登録地点から……………C-24
- 目的地履歴の中から……………C-27
- 郵便番号から……………C-29
- ルート探索後、施設のジャンルから……………C-17

ラ

ランドマークの設定……………F-27

リチウムイオンバッテリー

- 交換方法について……………L-15
- 充電時間と使用可能時間……………A-22
- 充電のしかた……………A-21
- 充電ランプ/電池マーク……………A-22
- リサイクルについて……………L-17
- リチウムイオンバッテリーで使用する……………A-20

立体アイコン……………B-15

ルート案内設定

- AV中の案内割込……………F-26
- ETCレーン……………F-22
- JCTビュー……………F-19
- オートデモ……………F-24
- 交差点拡大図……………F-20
- 交差点情報……………F-21
- 自動再探索……………F-3
- 盗難多発地点警告……………F-25

- 方面看板……………F-23
- 目的地方位……………F-19
- リアル3D交差点……………F-23
- ルート情報表示……………F-18
- ルート色……………F-17

ルート探索条件の設定をする……………F-3

ルート変更

- 経由地の追加……………D-11
- 経由地の変更/削除……………D-13
- 経由地/目的地など地点の入れ替え……………D-13
- 出発地/目的地の変更……………D-9

ルート編集

- 現在のルートを表示する……………D-18
- 現在のルートを保存する/削除する……………D-20
- 保存したルートを呼び出す/削除する……………D-21
- ルートを変更する……………D-9

録画

- SDカードの全ての録画ファイルを消去する……………J-8
- 手動録画……………I-27
- 予約録画結果を見る……………I-24
- 録画面面……………I-5
- 録画番組を再生または消去する……………J-3
- 録画予約……………I-28
- 録画予約登録画面……………I-5
- 録画予約を変更/消去する……………I-31
- 録画を停止する……………I-32