

番組表を見る	1-14
自宅チャンネルリスト/ お好みチャンネルリストを呼び出す	1-15
中継・系列局サーチをする	1-16
データ放送を利用する	1-17
データ放送選択画面に戻る	1-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	1-17
映像を切り換える	1-18
中継・系列局自動サーチ設定をする	1-19
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	1-20
起動画面の設定をする	1-21
放送用メモリーを削除する	1-22
予約録画結果を見る	1-24
音声や字幕を切り換える	1-25
時計表示の設定をする	1-26
録画する	1-27
手動録画	1-27
録画予約	1-28
録画予約を変更/消去する	1-31
録画を停止する	1-32
緊急警報放送を見る	1-33

録画番組再生

J-1

表示部について	J-2
録画番組を再生または消去する	J-3
各種機能の設定をする	J-7
SDメモリーカードの録画ファイルを 全消去する	J-8

画像再生

K-1

表示部について	K-2
画像再生をする	K-3
画像送りまたは画像戻しをする	K-3
画像を回転させる	K-3
リスト画面から画像を選択する	K-4

共通

L-1

明るさを調整する	L-2
明るさ自動調整の最高輝度/最低輝度調整に ついて	L-3
キー操作音の設定をする	L-4
カーソル表示を変える	L-5
50音入力方式設定をする	L-6
音楽・画像の並び順を設定する	L-7

画面消し設定をする	L-8
自動で画面を消す	L-8
□(電源)で画面を消す	L-9
再度、画面を表示する	L-9
案内音声割込設定をする	L-10
FMトランスミッターを設定する	L-11
データを初期化(消去)する	L-13
明るさ自動切り換え機能について	L-14
明るさ自動切り換え機能を使う	L-14
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	L-14
リチウムイオンバッテリーの 交換方法について	L-15
リチウムイオンバッテリーの リサイクルについて	L-17
電池のリサイクルについて	L-17
リサイクル協力店について	L-17
電池を取り出す前に	L-17
初期化状態にする	L-18
地図に表示される記号	L-19
ルート案内時の注意点	L-20
出発地・経由地・目的地の設定について	L-24
経由地、目的地の登録のポイント	L-24
経由地を使って上手にルートを作る	L-25
地図ソフトについて	L-26
ワンセグデータ放送のライセンスについて	L-30
故障かな?と思ったら	L-40
こんなメッセージが出たときは	L-50
チャンネル一覧	L-57
市街地図(詳12 m/詳25 mスケール)の 収録エリア	L-59
システムアップについて	L-63
車でテレビ(ワンセグ)を見る	L-63
家庭のアンテナ端子に接続して テレビ(ワンセグ)を見る	L-64
初期設定一覧	L-65
ナビゲーション	L-65
電池動作	L-66
システム設定	L-66
音量調整	L-66
テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生	L-66
ナビ中のAV同時動作	L-66
出荷状態に戻す(設定のみ)について	L-67
保証とアフターサービス	L-68
仕様	L-71
商標について	L-72

さくいん

M-1

さくいん	M-2
------	-----