

- ① **ボタン(電源)**
- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。
【図】 B-7
 - 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時)
【図】 L-9
- ② **ヘッドホン端子**
市販のヘッドホンを接続します。
【図】 L-63
- ③ **SDメモリーカード挿入口**
【図】 A-28
- ④ **VICSアンテナ端子**
付属のVICSアンテナを接続します。
【図】 取付説明書 [VICSアンテナ用]
- ⑤ **ブレーキセンサー端子**
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
【図】 8
- ⑥ **DC入力5V端子**
付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプターを接続します。
【図】 8、A-21、A-22
- ⑦ **GPSアンテナ内蔵部**
GPS衛星からの電波を受信します。
【図】 A-17
- ⑧ **ワンセグ用ロッドアンテナ**
ワンセグを見るときに伸ばして使用します。
【図】 I-6
- ⑨ **リモコン受光部**
別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)を使用して、操作することができます。
【図】 8、L-63
- ⑩ **明るさセンサー受光部**
【図】 L-14
- ⑪ **充電ランプ**
充電中か画面消し中かをランプの色でお知らせします。
【図】 A-23、L-9
- ⑫ **RECランプ**
テレビ(ワンセグ)を録画中には赤に点灯します。
- ⑬ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑭ **ワンセグ用アンテナ端子**
別売のワンセグ用フィルムアンテナ(CA-PDTNF26D)を接続します。
【図】 8、L-63
- ⑮ **スピーカー**
- ⑯ **GPSアンテナ端子**
別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。
【図】 8、A-19、L-63
- ⑰ **スタンド**
【図】 A-24
- ⑱ **電池カバーロックスイッチ**
電池カバーを取り外すときにスライドさせます。
【図】 L-15
- ⑲ **電池カバー**
【図】 L-15
- ⑳ **ストラップ取付穴**
市販のストラップを取り付けることができます。

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は
【図】 「NAVIメニュー画面について」B-21をご覧ください。