

各メニュー一覧について

トップメニュー(☞B-21)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニューの一覧が表示されます。

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ
☞ C-1



次へ → を
タッチ
→
←
前へ ← を
タッチ



- **メニュー** →
ルート を
タッチ
☞ D-1



- **メニュー** →
情報 を
タッチ
☞ E-1



- **メニュー** →
設定 を
タッチ
☞ F-1



次へ → を
タッチ
→
←
前へ ← を
タッチ

