

地点を登録する

登録地点について

登録地点の名称、フォルダ、TEL(電話番号)、メモ、アラーム、マークを変更または登録することができます。

☞ 「登録地点の編集／見る」E-16

現在地に 戻る	情報	操作を選択してください	戻る
名称	東京都庁		地図 表示
フォルダ	フォルダ指定なし		並び 替え
TEL			
メモ			
アラーム	OFF		削除

登録地点の地図を呼び出すことができます。登録地点の表示は全表示とフォルダの2種類の表示方法があります。

☞ 「登録地点から目的地を探す」C-24

また、☞ 「登録地点の地図を呼び出す」E-23でも呼び出せます。

登録地点の地図は、ルート設定で出発地／経由地／目的地を登録するときに、すばやく登録できます。

☞ 「1ルート探索／複数ルート探索をする」D-4

☞ 「ルートを変更する」D-9

経由地登録時

現在地に 戻る	ルート	経由地を探す方法	戻る
自宅	地図	住所	電話番号
施設50音	ジャンル	周辺施設	目的地付近
			次へ →

地図上の登録地点マークの表示をやめることができます。

☞ 「基本表示の設定をする」F-6

また、地図上の  マークの番号の表示をやめることができます。

☞ 「(登録地点の並び替えをする)」C-26

自宅を登録しておく、自宅までのルート探索(現在地から自宅までのルートを探ること)ができます。

また、自宅の情報画面を表示することもできます。

☞ 「(クイックメニューについて)」B-24

☞ 「現在地から自宅までのルートを探る」B-33

☞ 「登録地点の編集／見る」E-16

現在地に 戻る	情報	操作を選択してください	戻る
名称	自宅		地図 表示
TEL			
メモ			
アラーム	OFF		削除

本機に登録している全ての地点または地点を選択してSDメモリーカードへ書き出したり、SDメモリーカードに保存している登録地点を本機へ書きまたは登録地点を選択して本機へ追加することができます。

☞ 「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-25

☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-26

☞ 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-28