


## ■ 登録地点のマークを変える場合

① **マーク** をタッチする。

※マークボタンにつきましては、 E-17を  
ご覧ください。

：マーク選択画面が表示されます。

## ② 表示させたいマークを選択し、タッチする。

：選択したマークが表示されます。

※ここで選択したマークが地図上に表示されます。




選択したマークが  
表示されます

## 4

名称／メモ／TELの入力が終わったら

**決定** をタッチ、アラーム／マークの編集が  
終わったら **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

※変更／登録する場合は、 E-17手順 **3** を繰り返して  
ください。



情報を見る・  
設定する

「登録地点の編集／見る」

## 5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

## お知らせ

- 上記手順 **4** で **決定** をタッチしないと設定は保持されません。
- かな、全英字、全数記、全カナは、16文字まで入力できます。ただし、かなの場合は、14文字入力後 **変換**／**無変換** をタッチしてください。
- ※半カナ、半英字、半数記は32文字まで入力できます。