

SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した地点を本機に登録することができます。
(最大2499カ所)

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-29

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「(AVモードを終了する)」G-10

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「(本機の電源を入れる)」B-7

2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

：SDメモリーカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順 **3**-2 ((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されるので、☞ C-32手順 **2** に従って操作してください。



3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



3-1

(例)フォルダリスト画面



3-2