

SDメモリーカードの初期化をする

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

[] 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-28

[] 「**本機の電源を入れる**」 B-7

2 初期化をする。

■ 録画番組再生画面を表示している場合

：録画再生リスト画面(挿入されているSDメモリーカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

■ NAVI／音楽再生画面を表示している場合

① **AV** をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDメモリーカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

■ テレビ視聴(ワンセグ)／画像再生画面を表示している場合

① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDメモリーカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

お知らせ

前回このモードで再生したSDメモリーカードが差し込まれている場合、再生画面が表示されSDメモリーカード内の録画ファイルが再生されます。

(例)音楽再生画面



(例)テレビ視聴(ワンセグ)画面



AV 選択画面

