

# 表示部について

## 再生画面(例)



### ① リスト ボタン

リストを表示させて選曲することができる。

☞ H-6

### ② ◀▶ ボタン(トラック)

好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(◀)／早送り(▶)をします。

☞ H-5

### ③ ⏸ ボタン(一時停止)／▶ ボタン(再生)

タッチするたびに

▶▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) →

と換わります。

☞ H-4

### ④ 再生モード ボタン

リピート、ランダム、スキャン再生を選択することができます。

☞ H-8

- **リピート** ボタン  
現在再生中の曲を繰り返し再生します。
- **ランダム** ボタン  
曲を順序不同で再生します。
- **スキャン** ボタン  
曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。

### ⑤ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

− : 音量減 + : 音量増

☞ G-11

### ⑥ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

☞ G-10

### ⑦ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。☞ G-9

### ⑧ 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

### ⑨ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、案内音声割込設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。

☞ G-16

### ⑩ フォルダ名 タイトル名 アーティスト名 アルバム名

### ⑪ 再生状態表示

- ▶ : 通常再生
- ▶▶ : 早送り ◀◀ : 早戻し
- ⏸ : 一時停止 ■ : 停止\*1

### ⑫ 再生ファイル／フォルダ内ファイル数 (プレイリスト内ファイル数)

- ⑬ **リピート**: リピート再生時に表示されます。☞ H-8
- ランダム**: ランダム再生時に表示されます。☞ H-8
- スキャン**: スキャン再生時に表示されます。☞ H-8

### ⑬ 再生時間

### ⑭ フォルダ／プレイリストファイル番号

再生中の曲のファイルのフォルダ／プレイリストファイルのリスト番号を表示します。☞ H-6

\* 1 印…別売の SSD ポータブルカーナビゲーション用 リモコン(CA-PRSD1D)を使用時に表示されます。