

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅呼び出しは旅行先などから自宅周辺に帰ったときに、お好み呼び出しはよく行く地域にきたときに、それぞれのエリアのチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめエリアを“手動”に設定し、チャンネルリストを登録しておく必要があります。

☞ 「視聴エリアを変更する」I-7

☞ 「■自宅登録をする場合」I-10／☞ 「■お好み登録をする場合」I-11

1

I-7手順1に従って操作し、

自宅呼出／**お好み呼出** を選択してタッチする。

お知らせ


自宅登録やお好み登録をしないで、自宅呼出やお好み呼出をするとメッセージが表示され呼び出しは実行されません。また、エリア変更が**自動**に設定されているときも、“チャンネルリスト自動更新設定のため呼出せません。”とメッセージが表示され、呼び出しは実行されません。



■ 自宅チャンネルリストを呼び出す場合

① **自宅呼出** をタッチする。

② 呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。




：自宅登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。

■ お好みチャンネルリストを呼び出す場合

① **お好み呼出** をタッチする。

② 呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



：お好み登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。