

# 録画番組を再生または消去する

SDメモリーカードに録画(REC)した番組を再生または消去することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞ 「SDメモリーカードについて」 A-25

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-28

☞ 「**本機の電源を入れる**」 B-7

## 2 録画番組再生モードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」 G-9

## 3 再生したい番組をリストから選んでタッチする。

：録画再生詳細画面が表示されます。

(例) 録画再生リスト画面

