

音楽再生 / 画像再生

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
プレイリストに表示 されない音楽データ がある。	本機で再生できない音楽ファイルを プレイリストに記述している。	本機で再生できない音楽データは、 プレイリストに表示されない場合が あります。全曲再生またはフォルダ 再生モードで該当のファイルが認識 できているかをご確認ください。	G-5、 H-6
	プレイリスト作成後に音楽ファイル を移動した。	プレイリストファイルには音楽再生 ファイルの場所を記述しますので、 音楽データファイルの移動などによ り、プレイリスト内の一部の音楽再 生ファイルが認識できなくなること があります。そのような場合は、再 度プレイリストファイルの作成 / 編 集をしてみてください。	G-5